



ALFANO KRONOS 取り扱い説明書

- 電源ON ⑨長押し (⑨がMAINボタンとなります)
- 計測スタート ①～④ボタン押しで、それぞれスタート
- 区間計測 ⑤～⑧ボタン押しで、それぞれ区間計測(最大9区間)
- LAP計測 ①～④ボタン押しで、それぞれLAP計測

計測中 ⑨押しでBEST LAP表示

- 計測STOP ⑨長押しで計測STOP/BEST LAP表示
- ⑨1回押し RECALL→④で計測LAPスクロール
- ⑨2回押し RESET→①～④長押しでそれぞれRESET
- ⑨3回押し 電源OFF(3秒間放置すると自動電源OFF)

(RECALL/BEST/RESTE/OFFは、それぞれディスプレイ下に表示されます)



KRONOS 特徴

- ・4台同時計測
- ・最大9区間計測可能
- ・1/100秒単位での計測
- ・最大99LAP計測
- ・区間リコール表示
- ・IP56規格による密閉/防水

株式会社 栄光
〒468-0052
愛知県名古屋市天白区井口1丁目1709
TEL:052-803-7055
FAX:052-803-7085
Mail:mail@eikoms.com
www.eikoms.com